



DEGRAISSER et nettoyer votre support (mur, meuble, vitre...) avant la pose de l'adhésif avec du produit à vitre par exemple. La surface propre et lisse permettra une adhérence optimale de votre autocollant et un résultat impeccable.

1 SE MUNIR du kit de pose (raclette, cutter et scotch repositionnable).

2 POSITIONNER le haut de l'adhésif à l'endroit voulu.

3 OTER progressivement le papier protecteur blanc vers le bas et continuer de racler fermement du centre vers les bords.

4 RETIRER le papier transparent (appelé papier transfert) à plat parallèlement à votre mur (dans le cas des stickers découpés) pour éviter que tout ou partie du stickers ne se décolle avec le papier transfert.

5 PERCER légèrement si des bulles se sont formées, avec une aiguille ou un cutter et racler pour les chasser.

Alexandre est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Tél: 02 18 15 02 53 ou par mail: contact@stickersmalin.com

Astuces

+++ d'astuces et de conseils sur stickersmalin.com

Le temps de prise idéal de votre autocollant est de 36 Heures. Eviter de frotter fortement votre adhésif pour éviter toutes rayures.

Eviter de coller vos stickers, sur des surfaces granuleuses, bois, pierre...votre sticker n'aura pas d'adhérence et risque de s'arracher.

Si vous décollez votre sticker et qu'il reste des traces de colle, vous pouvez utiliser un solvant ménager type alcool pour les enlever.

Adhésif

Si vous voyez apparaître des plis ou des bulles sur votre stickers, il vous suffit de racler le papier transparent et de suivre cette notice.

OUTILS :

Raclette ou carte (exemple : carte bancaire, carte de fidélité rigide...)
Scotch repositionnable
Cutter

Conseil de pose